CARTE PCI USB 2.0
Référence : 570504

Caractéristiques :
- Compatible avec USB 2.0 et USB 1.1
- Compatible avec Windows® 98SE/ME/2000/XP et MAC OS X

Système requis :
• PC avec slot conforme PCI 2.1/2.2 libres
• Windows® XP/Me/2000/98SE

Installation :

Installation du pilote dans Windows® 98

Double cliquer sur l'icône d'installation du pilote « Setup »
Étape 1
•Insérer votre CD-ROM Microsoft Windows® 98 dans votre lecteur CD-ROM.
Certains pilotes USB sont fournis par Microsoft.
•La fenêtre d'installation du pilote va apparaître.
•Cliquer sur « Suivant » pour continuer.

Étape 2
•Les pilotes 2.0 seront copiés sur : C:\
•Quand l'installation est terminée, sélectionner, "Redémarrer mon ordinateur".
•Cliquer sur « Fermer ».
•L'ordinateur redémarre et les pilotes s'installent :

Étape 3
•Windows va détecter le chipset.
• La fenêtre " Le système recherche le nouveau pilote" apparaît.
•Cliquer sur « Suivant » pour continuer.

Étape 4
•La fenêtre du choix que propose Windows s'inscrit sur l'écran.
•Sélectionner " Recherche du meilleur pilote pour votre système ".
•Cliquer sur « Suivant » pour continuer.

Étape 5
•La fenêtre « Windows recherche le pilote" apparaît ».
•Cliquer sur « Suivant » pour continuer.

Étape 6
•La fenêtre "Windows a trouvé le nouveau pilote, et effectue la mise à jour" apparaît.
• Sélectionner "Mise à jour du Pilote (Recommandé)"
•Cliquer sur « Suivant » pour continuer.

Étape 7
•La fenêtre "Windows recherche le meilleur pilote pour votre périphérique" apparaît.
•Cliquer sur « Suivant » pour continuer.

Étape 8
- La fenêtre “Windows a fini d’installer le logiciel” apparaît.
- Cliquer sur « Terminer » pour continuer.
- Répéter l’étape 4 puis l’étape 8 ci-dessus.
- Redémarrer Windows.

L'installation est réussie !

Installation du pilote dans Windows® 2000

Double cliquer sur l'icône d'installation du pilote « setup »

Étape 1
- La fenêtre d'installation du pilote va apparaître.
- Cliquer sur « Suivant » pour continuer. Le pilote va être copié sur C:\

Étape 2
- Quand l'installation est finie,
  Sélectionner “Non je ne veux pas redémarrer mon ordinateur maintenant”.
- Cliquer sur le bouton « Fermer »
- Arrêter Windows 2000 et installer la carte.

Une fois que la carte est installée et que l'ordinateur est remis en marche, tous les pilotes USB nécessaires vont être détectés et installés automatiquement.
- Redémarrer Windows pour activer les pilotes.

L'installation est réussie !

Installation du pilote dans Windows® Me

Double cliquer sur l'icône d'installation du pilote « setup »

Étape 1
- La fenêtre d'installation du pilote apparaît.
- Cliquer sur "Suivant" pour continuer.
- Les pilotes 2.0 seront copiés à : C:\

Étape 2
- Quand l'installation est finie,
  Sélectionner “Non je ne veux pas redémarrer mon ordinateur maintenant”.
- Cliquer sur « Fermer »
- Fermer Windows et installer la carte.

Une fois que la carte est installée et l'ordinateur remis en marche, tous les pilotes USB nécessaires vont être détectés et s’installer automatiquement.
- Redémarrer Windows® pour activer les pilotes.

L'installation est réussie !

Installation du pilote dans Windows®XP

Si l’ordinateur est équipé du système d’exploitation **Windows® XP** avec la mise à jour du Service Pack SP1/SP2 (à télécharger sur le site Microsoft®), le système installera automatiquement les pilotes.